

GEBRUIKSAANWIJZING & VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Opstellen van een springkasteel

Het springkasteel wordt uitgerold zodanig dat de pijp, waarop de motor wordt aangesloten, naar achter gericht is. We raden aan om altijd een onderzeil te gebruiken als het springkasteel niet op aarde geplaatst wordt. Wanneer het springkasteel uitgerold is, moet het opengevouwen worden. De motor wordt aangesloten op de grootste pijp aan de achterkant (onderaan) van het springkasteel.

De pijp wordt over de coin (blauw uitlaatstukje) van de motor getrokken en met een spanbandje (vastgemaakt aan de pijp) aangetrokken. De andere pijp wordt gewoon dichtgedaan met een spanbandje (is normaal gezien reeds gebeurd). Ons springkasteel is voorzien van twee ritsen (eentje links vooraan & eentje rechts onderaan naast de pijp, zie foto)



Gebruik een zo kort mogelijke verlengkabel of rol de verlengkabel volledig af.

Wanneer dit allemaal gedaan is, kan je de motor aanzetten. Wanneer het springkasteel volledig is opgeblazen, kan je het met de verankerpunten makkelijk verplaatsen. Het is beter om nog eens na te kijken of de pijp, waarop de motor aangesloten is, niet verdraaid is en/of de kleinere pijp goed afgesloten is. Leg het springkasteel, indien mogelijk, altijd vast met haken en koorden. Dan kunnen de kinderen naar hartenlust springen.

Het is verboden in het springkasteel te gaan met scherpe voorwerpen en/of schoenen. Het springkasteel is niet geschikt voor kinderen beneden de 3 jaar. Een volwassene dient toezicht te houden op deze voorschriften.

Aflaten van een springkasteel

Controleer of alle kinderen van het springkasteel af zijn en/of er geen vuil in ligt. Schakel de motor uit door de stekker uit te trekken. Maak de andere pijp ook los, open eventueel de rits en laat het springkasteel volledig leeg lopen.

Wanneer alle lucht eruit is, plooi je het springkasteel helemaal dicht zoals je ziet op bijgevoegd plan. De beste manier om alle lucht eruit te krijgen is door het kasteel op te rollen naar de pijpen toe. Zorg ervoor dat het springkasteel helemaal proper en droog is. Nu kan het normaal zonder problemen in de zak.

OPVOUWEN VAN EEN SPRINGKASTEEL

STAP 1

Verdeel het springkasteel in 4 gelijke denkbeeldige stukken. Trek een denkbeeldige middenas, plooi zowel het stuk links als het stuk rechts van de middenas in 2.




STAP 2

Vouw het springkasteel over de middenas samen.



STAP 3

Verdeel het springkasteel in 3 gelijke denkbeeldige stukken, plooi zowel het linkse als het rechtse stuk naar binnen.



STAP 4

Berg het springkasteel op in de opbergzak.

